



## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВОДОЛАЗЕН ФЕНЕР

- Не оставяйте фенера включен извън водата, особено за по-продължителен период от време. Заради високата температура която се достига от крушката, фенерът трябва да се използва само под вода.
- Не насочвайте светлината към очите си или към очите на друг човек независимо дали сте под или над водата.
- Никога не отваряйте лещата на фенера по време на гмуркане или докато е мокър,
- Съхранявайте фенера при умерена температура, избягвайте съхранение на прекомерно влажно или топло място.
- Избягвайте да оставяте фенера на директна слънчева светлина или при температури над 50°C.
- След всяко гмуркане (в море, езеро или басейн) винаги измивайте със сладка вода и избършете фенера.
- Използвайте само оригинални резервни части (вкл. и при смяна на крушката) при нормална и извънредна поддръжка,
- Ако фенерът не е бил използван скоро, проверете състоянието на батериите/батерията и включете фенера, за да го тествате.
- Проверете дали всички части на фенера са затворени плътно.
- При гмуркане се уверете че няма продължително изпускане на мехурчета въздух от тялото на фенера.
- Максималната работна дълбочина е 150м
- Винаги носете фенера в чанта, която ще го защитава от евентуален удар.
- Проверявайте състоянието на о-пръстените всеки път като отворите корпуса.
- Почистете и смажете със силиконова грес всички части на фенера които се използват при отварянето му.
- Уверете се че фенерът е здраво закрепен към ръката на водолаза със осигурителното въженце.

Ако фенерът ви е с батерии: Батериите се продават отделно от фенера. Не използвайте батерии със различно състояние на заряда. Използвайте само алкални батерии, ако това е посочено на фенера.

Ако фенерът ви е със зарядно устройство: Включете го към зарядното устройство и оставете да се зареди за няколко часа преди първоначална употреба. След зареждане се уверете, че сте затворили плътно капачката на фенера.